

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## SENTECH AL-2500 ALKOHOLSZONDA

(Kérjük használat előtt gondosan olvassa végig az útmutatóban foglaltakat)


### Használat

- A készülék üzembe helyezéséhez vegye le az elemtartó fedelét és távolítsa el az elem védőszalagját
- Bekapcsoláshoz kb. 2 másodpercig tartsa nyomva a bekapcsoló gombot. Ezt követően kerül sor a készülék és az alkoholszenzor automatikus aktiválására. A kijelzőn látható visszaszámlálás ideje alatt (kb. 30 – 120 másodperc) a rendszer tisztítása és az áramkörök tesztelése történik, majd a dupla sípoló hangjelzés, a „WAIT” felirat eltűnése és helyette a 0.00 érték megjelenése jelzi, hogy megkezdheti a tesztelést
- Kb. 2 cm távolságból fújjon mély levegőt kb. 4 másodpercig a készülékbe (Figyelem: alkoholos lehelet magasabb értéket eredményez, ezért a pontosabb eredmény kimutatása érdekében javasoljuk, hogy az utolsó italfogyasztást követően igyon meg egy pohár vizet és min. 20 percet várjon a teszt elvégzéséig)
- Több teszt egymást követő elvégzéséhez a „WAIT” felirat eltűnése és a kijelzőn a 0.00 érték megjelenése jelzi, hogy a készülék készen áll a következő teszt elvégzésére
- Amennyiben az eszközt nem használja, az automatikusan kikapcsol 1 perc elteltével

### Kijelző

| Tartomány            | Hangjelzés                     |
|----------------------|--------------------------------|
| 0,00 ~ 0,01% BAC     | 1 sípszó                       |
| 0,00 ~ 0,10g/l       |                                |
| 0,00 ~ 0,11mg/l BrAC |                                |
| 0,02 ~ 0,04% BAC     | 2 sípszó                       |
| 0,20 ~ 0,40g/l       |                                |
| 0,12 ~ 0,19mg/l BrAC |                                |
| 0,05% BAC ~          | 5 másodperc folyamatos sípolás |
| 0,50g/l ~            |                                |
| 0,20mg/l BrAC        |                                |

### Alacsony töltöttség jelzése

Az elemek alacsony töltöttsége esetén a  piktogram jelzi a kijelzőn. A következő teszt elvégzése előtt cserélje ki az elemeket (2db AA elem). Megjegyzés: amennyiben bekapcsoláskor rövid időre felvillan az „alacsony töltöttség” piktogram, az még nem jelenti az elemcsere szükségességét.

### FIGYELMEZTETÉS

- Rossz szellőzésű zárt terek, magas légszennyezettség, vagy légkondicionálás esetén az egymás utáni két teszt elvégzése közti várakozási (újraaktiválási) idő meghosszabbodhat
- A pontos eredmény érdekében az utolsó ital elfogyasztását követően min. 20 percet várjon a teszt elvégzéséig. Ezen időszak alatt fogyasszon el egy pohár vizet, vagy alkoholmentes italt a szájban lévő alkoholfára csökkentése érdekében, mivel az magasabb értéket eredményezhet a teszt során
- A pontos eredmény érdekében ismételje meg a tesztet 2-3 alkalommal
- A vérben lévő alkohol koncentrációja az italfogyasztást követően még kb. 2 órán át növekedhet

- Amennyiben a teszt eredménye közelít a 0.05 értékhez, javallott egy kevés várakozásidő után a teszt megismétlése. Magas véralkoholszint esetén akár 10 óra is szükséges lehet a 0.00 érték eléréséhez. Ebben az esetben érdemes később, vagy másnap reggel megismételni a tesztet. Gépkezelés, vagy vezetés tekintetében nem lehet biztonságos alkoholszintről beszélni
- Figyeljen rá, hogy cigarettafüst, vagy folyadék ne kerüljön a készülékbe
- Szélsőséges hőmérséklettől és gyerekektől távol tartandó
- Használatától függően 6-12 havonta újra kell kalibrálni a pontos mérés érdekében

#### JOGI NYILATKOZAT

A gyártó, importőr vagy forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal a termék bármilyen célú felhasználásáért. A termék nem használható fel eszközként annak meghatározására, hogy egy személy képes-e valamely gépjárművet vezetni vagy gépet működtetni. Bármekkora mennyiségű alkohol fogyasztása károsan befolyásolja a gépjárművezetéshez, gépkezeléshez szükséges reflexeket és ítélőképességet.

Kalibrálás és szervizelés céljából keresse fel cégünket a következő elérhetőségeken:



**Bearings Kersekedelmi és Szolgáltató Kft.**

**Budapesti központi szaküzlet:**

1105 Budapest, Gergely utca 3-9.  
Tel.: +36 1 262 0508  
E-mail: [ertekesitesbp@bearings.hu](mailto:ertekesitesbp@bearings.hu)

**Zalaegerszegi szaküzlet:**

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 3/B.  
(EURONICS mögött)  
Tel.: +36 92 599 069  
E-mail: [zalaegerszeg@bearings.hu](mailto:zalaegerszeg@bearings.hu)

**Debreceni szaküzlet:**

4025 Debrecen, Nyugati utca 26.  
Tel.: +36 30 537 2885  
E-mail: [debrecen@bearings.hu](mailto:debrecen@bearings.hu)

**Kecskeméti szaküzlet:**

6000 Kecskemét, Nap utca 1.  
(Nap utca / Csáktornyai u. sarok)  
Tel.: +36 76 509 967  
E-mail: [kecskemet@bearings.hu](mailto:kecskemet@bearings.hu)